

LocknLock termoste kasutusjuhend

Kasutamine

- Enne esmakordset kasutamist loputa sooja veega termose kaas, filter ja sisemus. Veendu, et silikoonist tihendid oleksid õigesti kinnitatud.
- Paremaks temperatuuri säilitamiseks eelsoojenda või- jahuta termost veega, enne selle täitmist meelepärase joogiga.
- Pese termos sooja veega peale igat kasutuskorda.
- Tühja termost hoiusta kuivas ning jahedas.

Hoiatus ja ettevaatus

- Antud toode on mõeldud vedelike säilitamiseks kuuma või külmana, ära kasuta seda teistel otstarvetel.
- Ära täida termost ääreni. Jäta vähemalt 1 cm vaba ruumi.
- Kuuma vedelikuga täidetud termos hoia laste käeulatusest väljas.
- Ole ettevaatlik kui termos on täidetud kuuma vedelikuga. Tänu heale soojapidavusele hoiab termos vedelikud soojana kuni 12h. Termose välispind seejuures ei kuumene.
- Ära aseta termost soojusallika või lahtise leegi lähedale ega peale.
- Ära kasuta mikrolaineahjus.
- Ära kasuta sügavkülmikus.
- Ära täida termost kuivjää, gaseeritud jookide, piimatoodete ega vedelike või suppidega, mis sisaldavad soola.

Puhastamine

- Pese termos sooja veega peale igat kasutuskorda.
- Vajadusel eemalda kaanes olev silikoonist tihend enne pesemist.
- Ära pane nõudepesumasinasse/kuivatisse.
- Ära desinfitseeri keevas vees.
- Ära kasuta valgendavaid ega teisi abrasiivseid ning tugevaid puhastusvahendeid.
- Desinfitseerimiseks kasuta segu kuumast veest ning lusikatäiest söögisoodast. Jäta termos katteta seisma 30ks minutiks. Peale seda loputa termos sooja veega.

Näpunäide: Vee- ning roosteplekkide eemaldamiseks täida termos kuuma veega ning lisa 1-2 teelusikatäit 10% äädikat ja jäta 30ks minutiks seisma. Peale seda pese ning loputa termos põhjalikult.

www.locknlockshop.eu

LocknLock